

ミニオパーソナル (KD-HM40)

No.		分類	質問	回答
■基本概要				
801	基本概要	仕組み	mimioが使っている入力方式は？	超音波と赤外線です。
■ハードウェア				
802	ハードウェア	PC接続	パソコンとの接続方法を教えてください。	ハードウェアの取扱説明書をご覧ください。
803	ハードウェア	乾電池	mimioパーソナルのスタイラス(電子ペン)での乾電池の寿命は？	使用状況にもよりますが、CR1/3を電池として使う場合、連続使用で約15時間です。LR44を2個、電池として使う場合、連続使用で約6時間です。
804	ハードウェア	ボードサイズ	認識範囲を教えてください。	15×15cm～30×30cmの範囲内になります。
805	ハードウェア	ボードサイズ	認識範囲以上に拡張できるか？	できません。
806	ハードウェア	メモリ	外部メモリはmimioに対応していますか？	対応していません。
■ソフトウェア				
807	ソフトウェア	OS	対応OSを教えてください。	Windows 98SE、Me、2000、Xpです。ただし、デュアルコアCPUには対応しておりません。 ※デュアルコアCPUとは、Windows VISTAに対応するために開発されたCPUで、Windows Xpのパソコンから導入されています。 ※お客様のパソコンがデュアルコアCPUに該当するかどうかは、パソコンのメーカー様にご確認願います。 ●Windows VISTAへの対応： Windows VISTAは対応しておりません。またアップグレード対応も予定しておりません。ご了承ください。
808	ソフトウェア	OS	アップル社のMACに対応していますか？	弊社商品のmimioシリーズは、サポート・対応しておりません。ご了承ください。
809	ソフトウェア	アンインストール	スクリプトコンバーターがアンインストールできない。	タスクトレイのmimioを終了してからアンインストールしてください。 もし、mimioソフトウェアを先にアンインストールされている場合は、以下の手順にてアンインストールしてください。 ①もう一度mimioソフトウェアをインストールします。 ②スクリプトコンバーターをインストールします。 ③タスクトレイのmimioを終了します。 ④スクリプトコンバーターをアンインストールします。 ⑤mimioソフトウェアをアンインストールします。
810	ソフトウェア	印刷	保存後に途中の記録方法を印刷することはできますか？	印刷できません。 記録する途中で、タグ付きボードもしくはコピーボードを押して、ページを分割する必要があります。
811	ソフトウェア	共有	書いた内容を同時に複数のパソコンで共有することは可能でしょうか？	mimioシリーズ単体ではできません。 遠隔会議システムなどにある、「アプリケーション共有」もしくは「(アクティブ)デスクトップ共有」を使用して共有するか、ディスプレイ分配器を使って共有することは可能です。詳しくは遠隔会議システムもしくはディスプレイ分配器を取り扱いの販売店までお問合せ願います。
812	ソフトウェア	他アプリ対応	mimioで記録した内容を他のアプリケーションに貼り付けることはできますか？	記録したデータなどをmimio専用のソフトウェア以外のアプリケーションへの転用は次の方法で可能です。 ・コピー、貼り付け ・ドラッグ、ドロップ ・画像ファイルへ保存後の貼り付け
813	ソフトウェア	他アプリ対応	記録した内容を直接、他のアプリケーションに保存することはできますか？	直接保存することはできません。
814	ソフトウェア	ファイル保存形式	ホワイトボードの記録を保存できる形式を教えてください。	専用ファイルのインクファイルと、HTMLファイル及び画像ファイルになります。 詳細【専用ファイル(*.ink)、mimioソフトウェアがなくても見れる閲覧ファイル(*.exe)、Webページファイル(*.html)、画像ファイル(*.emf、*.wmf、*.bmp、*.jpg、*.eps、*.svg)】
815	ソフトウェア	編集	記録されたデータの色と線幅を変えたい。	ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。
816	ソフトウェア	文字認識	スクリプトコンバーターの単語登録をすると認識しやすくなりますか？	はい。単語を登録することで、単語候補の優先度が上がり認識率を向上させます。
817	ソフトウェア	文字認識	スクリプトコンバーターの認識率は？	認識対象文字で楷書で横書きにした場合で、認識率は70～80% 使い方は、ミリオソフトウェア上で記録された内容から最大サイズの文字を設定することで文字と思われる内容を把握し、認識開始をすることで、テキスト変換します。
818	ソフトウェア	ライセンス	複数のパソコンにインストールしたい	お客様が管理されているパソコンであれば、複数のパソコンにインストール可能です。
■アフターパーツ				
819	アフターパーツ	A4タイプ	mimioパーソナルのアフターパーツは？	替芯以外のご用意はございません。
820	アフターパーツ	A4タイプ	mimioパーソナルの替芯の品番は？	品番：PRR-YK7Dになります。
■使用環境				
821	使用環境	海外	海外の場所で使用できますか？	日本国内および、取扱説明書にあるパソコンの仕様でのみの保証となっております。海外および、日本語以外のOSでの動作保証及び、サポートはしていません。
822	使用環境	海外	日本語外のOSで使用することはできますか？	日本国内および、取扱説明書にあるパソコンの仕様でのみの保証となっております。海外および、日本語以外のOSでの動作保証及び、サポートはしていません。
823	使用環境	環境テスト	環境テストの方法を教えてください。	mimioパーソナルでは、この機能はありません。ご了承ください。
824	使用環境	機器	インバータ式の蛍光灯が設置されている部屋で使用できますか？	インバータからの高周波の影響で動作しない可能性があります。別の部屋でご使用願います。

ミミオパーソナル (KD-HM40)

No.		分類	質問	回答
825	使用環境	機器	赤外線を使った監視カメラなどのセキュリティシステムが設置された場所で使えますか？	使用できない可能性があります。別の部屋でご使用願います。 Mimioは赤外線を使っており、赤外線ノイズの影響があった場合、スタイラスやイレイザー、マウススタイラスからの情報が適切に認識できないため使用することができません。
826	使用環境	機器	プラズマディスプレイの近くで使えますか？	使用できません。プラズマディスプレイがない部屋でご使用願います。 プラズマディスプレイの周辺で使用すると、プラズマディスプレイからの赤外線ノイズの影響により、スタイラスやイレイザー、マウススタイラスからの情報が適切に認識できないため使用することができません。
827	使用環境		使用できない環境とは？	本製品を以下のような場所や極端な温度条件下で使用したり、保管しないでください。誤作動や故障の原因になります。 <ul style="list-style-type: none"> ・直射日光や熱、冷暖房の風が直接当たる場所 ・湿気・乾燥の著しい場所やホコリの多い場所 ・振動が発生する不安定な場所 ・静電気や電波障害が発生する場所 ・薬品に触れたり気化した薬品が充滿した場所 ・プラズマディスプレイや近傍の蛍光灯など赤外線を発生する機器の周辺 ・高周波雑音を発生する機器の周辺 ・電波を放射する機器、電磁波を発生する機器の周辺
■その他				
828	その他	開発	SDKの提供、あるいは、mimioのオリジナルファイルのフォーマットを公開してほしい	SDKの提供やファイルフォーマットの公開はしておりません。
829	その他	開発	自動保存や起動方法などをカスタマイズしたい。	カスタマイズ対応はお受け致しておりません。